

頁	セクション	該当部分	改訂前	改訂後
10	4. レスキュー作業時の対応 4.2 ハイブリッドシステムの停止方法	停止方法1	1. スターターキーを“ACC”位置で押し込みながら“LOCK”位置にしてスターターキーを抜きます。	1. 高電圧遮断スイッチを押します。
10	4. レスキュー作業時の対応 4.2 ハイブリッドシステムの停止方法	停止方法1	2. 12Vバッテリー上面のカバーを外してから、バッテリー [⊖] 端子からバッテリーケーブルを外します。バッテリー [⊖] 端子及び [⊖] 側バッテリーケーブルをテープ等で絶縁します。	2. 12Vバッテリー上面のカバーを外してから、バッテリー [⊖] 端子からバッテリーケーブルを外します。バッテリー [⊖] 端子及び [⊖] 側バッテリーケーブルをテープ等で絶縁します。 なお、バッテリーイコライザー搭載車(12Vバッテリー2個搭載)は、両方のバッテリー [⊖] 端子から各々のバッテリーケーブルを外す必要がありますのでご注意ください。
10	4. レスキュー作業時の対応 4.2 ハイブリッドシステムの停止方法	停止方法1	<バッテリーイコライザー非搭載車>のイラストなし	<バッテリーイコライザー非搭載車>のイラスト追加
11	4. レスキュー作業時の対応 4.2 ハイブリッドシステムの停止方法	停止方法2	1. 高電圧遮断スイッチを押します。	1. スターターキーを“ACC”位置で押し込みながら“LOCK”位置にしてスターターキーを抜きます。