

| 頁 | セクション | 該当部分 | 改訂前 | 改訂後 |
|-------|---|-------------------|-----------------------|---|
| 4 | 1. 本車両の外観と内装の特徴 1-3 車台番号・モデルナンバープレート の位置 | 車台番号 | 例：E13 - 000001 | 例：E13 - 000001 (2WD) SNE13 - 000001 (4WD) |
| 5-6 | 2. 安全に作業を行うための基礎知識 2-1 高電圧系部品と高電圧ハーネスの 位置 | 表とイラスト | — | 8. 4WD 車用インバーターの追加 9. 4WD 車用駆動モーターの追加 10. 12V バッテリー (4WD 車) の追加 上記部品追加に伴うイラストの変更 |
| 11 | 3. レスキュー作業時のポイント 3-3 作業方法 | 1. 高電圧の遮断 | — | 4WDのイラスト追加 |
| 16-17 | | 2. 車体の切断 | — | 4WDのイラスト追加 |
| 19 | | | — | 4WDのイラスト追加 |
| 26 | 4. ロードサービス 4-4 車両の運搬要領 | 1. 車両諸元 | 車両重量 1,190 ~ 1,220 kg | 車両重量 1,190 ~ 1,340 kg |
| | | 2. 車両運搬時の注意事 項 | — | 4WD車追加に伴い、4WD車固有の注意事項を追加。 上記の記載改訂に伴うイラスト変更。 |